

**九州オートドア株式会社**  
KYUSHU AUTO DOOR CORPORATION

福岡県知事 許可(統-26)第104268号

本社・本店 .....  
〒816-0846 福岡県春日市下白水南5-5  
TEL 092-501-2709 FAX 092-501-2740

北九州営業所 .....  
〒802-0985 福岡県北九州市小倉南区志井5-9-5  
TEL 093-967-2712 FAX 093-967-2713

佐賀営業所 .....  
〒842-0035 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手2718  
TEL 0952-53-4351 FAX 0952-53-9118

長崎営業所 .....  
〒854-0073 長崎県諫早市中尾町4-5-1  
TEL 0957-25-6657 FAX 0957-25-6658

西九州営業所 .....  
〒859-3224 長崎県佐世保市重尾町108-16  
TEL 0956-59-5823 FAX 0956-59-5824

大分営業所 .....  
〒870-1109 大分県大分市判田台南2-5-6  
TEL 097-597-2701 FAX 097-597-0286

熊本営業所 .....  
〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南7-3-8  
TEL 096-282-8853 FAX 096-282-8854

 **0120-689-010**

※最寄りの本社各営業所へ自動的に接続します。



# Automatic Doors Maintenance

自動ドア保守点検のご案内



# 最初にお客様を迎える物だから。 いつも安全に、ずっと快適に。

自動ドアを末永く、安心してご使用いただくため、わたくしども自動ドアのプロに、  
施工・保守・メンテナンスまで一貫してお任せください。

## 安心・安全に。

ご契約いただいたお客様には、年2回の保守点検作業(無料点検・調整・整備)を実施いたします。

不測の故障・事故を未然に防ぎ、より安心して安全な自動ドアのご利用を可能にします。

## スピーディーな対応。

万一の、故障の際には、優先かつ迅速にお伺いいたします。

ご契約いただいたお客様の自動ドア部品は、在庫しておりますので、緊急の対応が可能です。(未加入の場合、3~5日かかることがあります。)

### 4つのメリット

## 経済的なメリット。

故障の際の修理にともなう工賃・出張費は一切かかりません。  
また交換部品代は、通常より2割引でお取り替えさせていただきます。

**フルメンテナンスの場合は、無料**

## 長く、快適に。

自動ドアには、吊車・ベルトなど数多くの消耗品があります。  
定期的な点検・調整で常に良好な状態を保つことで、大切な自動ドアの寿命を飛躍的に延ばすことができます。

## 厚生労働省認定技能士による 安心の定期点検。

当社には厚生労働省から認可された技能士が多数在籍しているため、より高い点検がご提供できます。



### 保守契約制度の種類

#### 一般保守契約

消耗品に限り無償交換。(吊車・ベルトなど)

片引

両引

**25,000円/年間 35,000円/年間**

#### フルメンテナンス契約

交換部品は全て無償。

片引

両引

**40,000円/年間 50,000円/年間**

#### 生産物賠償責任保険が適用

点検・調査の不備で第三者に怪我や物品を損傷した賠償責任が発生した場合、当社が加入している保険が適用されます。(東京海上日動火災保険株式会社)

保険金額

対人(物)賠償 **1事故につき 5,000万円**

### 保守契約の加入と未加入の比較

#### 【Kさんの事例】

◎片引:保守契約プラン無し

吊車	<b>5,000円(x2)</b>
センサー	<b>37,000円</b>
点検+工賃	<b>15,000円</b>
出張費	<b>5,000円</b>
計	<b>67,000円</b>

◎片引:一般保守契約の場合

部品代(センサーのみ) (△20%)	<b>37,000円</b>
点検+工賃+出張費(年間)	<b>25,000円</b>
計	<b>52,600円</b>

◎片引:フルメンテナンス契約の場合

部品代	<b>0円</b>
点検+工賃+出張費(年間)	<b>40,000円</b>
計	<b>40,000円</b>

保守契約に加入すると、突発的な出費が無くなり、年間の予算も立てやすくなります。

### 自動ドアの保守点検

保守先管理<sup>※</sup> / 修理対応

※交換部品管理、最新有益情報の提供等

点検開始のお知らせ・異常等の確認

点検前動作確認(開閉動作・センサー等エリア確認)

点検開始(ベルトの劣化・吊車・ボルトの状態等)

消耗品の交換(部品はメーカー純正品)

確認調整・点検後動作確認

終了説明(内容説明・部品交換)

ありがとうございました